



# Rhino<sup>®</sup>

## 40 kg / 5 g

Capacidad Máxima / División Mínima

## Báscula Multifunciones contra Agua

### Waterproof Pricing Scale

- Plato de 28 x 22 cm con canales inclinados que ayudan a escurrir el agua
- 100% portátil (opera sin necesidad de cables)
- Funciona con batería recargable (incluye batería y adaptador de corriente)
- Pesa en: Kilogramos y Libras
- Grado de protección IPX7



**IMPORTANTE:**  
Lea este manual  
antes de encender  
la báscula



## MANUAL DE USO

MODELO: BARAG-40



Funciones de  
caja registradora



Batería recargable  
de 300 horas



A prueba  
de agua

**NOM**



Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula BARAG-40 ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO modelo BARAG-40 y le será útil en cualquier futura referencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Media (III)

Capacidad: Max 40 kg Min 100 g d=e= 5 g dT: 5 g

T: 40 kg Lim: 60 kg

Alimentación: 6 Vcc / 500 mA, con adaptador ca / cc

Batería Recargable: 4 Vcc / 4 Ah

Temperatura de Operación: -10 °C a 40 °C

Grado de protección: IPX7

## GUIA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (plato de plástico, blíster cubre polvos y eliminador de baterías), coloque el plato sobre la báscula y asegúrese que ensamble correctamente en el tubo del armazón.
2. Coloque la báscula en una superficie firme y ajuste las 4 patas hasta que la burbuja de nivel en el panel quede al centro. Si la báscula no está nivelada puede mostrar variación en las mediciones.
3. Antes de utilizar la báscula, conéctela por un periodo de 12 horas. **Es muy IMPORTANTE que siga los pasos descritos para la carga de la batería.**
4. Una vez cargada la batería por completo, el indicador de nivel se encontrará al máximo, usted puede entonces usar la báscula. Le sugerimos de antemano que **NO MANTENGA SU BÁSCULA CONECTADA, ya que puede reducir la vida de útil de la batería.**
5. El equipo cuenta con una tecla de encendido [ON / OFF] en la parte inferior derecha del panel. Encienda su equipo activando el interruptor y pulsando la tecla [ON / OFF].

## ADVERTENCIAS

-  No abra el equipo por su cuenta o la garantía será nula.
-  Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
-  No deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.

**El aparato no debe quedarse expuesto a goteo o salpicadura por líquidos.**

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio Rhino autorizados.

## CONOZCA SU BÁSCULA



Funciones del teclado:

-  a  Dígito de entrada
-  Punto decimal
-  Borra valores ingresados
-  Sustraer el valor de la tara y regresa a cero
-  Ajusta la báscula a peso cero
-  Enciende y apaga el equipo
-  Muestra el nivel de carga de la batería
-  Suma productos a la cuenta
-  Borra las acumulaciones
-  Calcula el cambio / Cambia unidad de medida
-  Enciende la iluminación de las pantallas

## CARGA DE LA BATERÍA

Para asegurar una óptima vida útil a su batería y evitar deteriorarla, asegúrese que los ciclos de carga se cumplan de manera completa repitiendo los pasos descritos a continuación:

Ejemplo de un ciclo óptimo:

1. Cargue la batería por completo. No use la báscula durante el primer periodo de carga que debe durar 12 horas.
2. Una vez que la carga llegue al 100% (se detiene la animación en el indicador de nivel de carga en la pantalla TOTAL) es importante que desconecte el adaptador de corriente eléctrica.
3. Use el equipo de manera normal hasta que la báscula le indique cuando debe ser recargada.

## PRECAUCIONES

La batería nueva tiene una duración de 300 horas de uso continuo **POR CADA CICLO.** La vida útil de una batería es de más de 200 ciclos (ciclos óptimos). Una vez cumplido este número de ciclos el desempeño de la batería irá disminuyendo paulatinamente. Reemplace la batería cuando su tiempo de vida útil haya terminado. Para adquirir baterías o accesorios, contacte a su distribuidor Rhino más cercano.

En el caso que la báscula se encuentre inactiva por periodos prolongados (3 meses o más), es necesario que se recargue al 100%, de lo contrario esta comenzará a dañarse. Si la batería queda sin uso por más de 3 meses podría sufrir daños.

Cuando exista un sobrepeso sobre la báscula (más de 40 kg) se emitirá una alarma. Quite inmediatamente el sobrepeso del plato, de lo contrario puede dañar la celda de carga.

Cuando exista una falla, alguna sobrecarga de corriente o falta de voltaje, de igual manera la báscula emitirá una alarma. Desconecte la báscula inmediatamente de la corriente alterna.

Asegurarse de no quitar los tapones colocados en las entradas de la parte inferior de la báscula antes de comenzar a limpiar para evitar filtraciones, de lo contrario se verá comprometido su funcionamiento.

## ENCENDIDO DE LA BÁSCULA

La báscula cuenta con la tecla **[ON / OFF]** en la parte inferior derecha del teclado (ver apartado diagrama de armado). Al encender la báscula esta hará un conteo de arranque y después se mostrará **"0.0"** en las pantallas. Si colocó el plato después de haber encendido la báscula y esta muestra su peso, sólo presione la tecla **[CERO]** para ajustar a **"0.0"** con el plato.

## FUNCIÓN TARA

Esta función sirve para poder pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en la totalización del precio. De esta manera usted podrá restar el peso del recipiente, dando así un peso neto de los artículos. Siga estos pasos para activar y desactivar la función de **TARA**:

1. Coloque el recipiente vacío que desee descontar de la medición sobre el plato de la báscula. El peso del recipiente se mostrará en la pantalla.
2. Oprima **[TARA]**, se encenderá el indicador de **"TARA"** en la pantalla de **PESO**, la medición volverá a cero.
3. Quite el recipiente para cerciorarse que el valor de **TARA** se ha ingresado correctamente, al hacer esto el peso del envase se mostrará en pantalla con valor negativo.
4. Use la báscula de manera normal con el recipiente, el peso mostrado en la pantalla será el peso **NETO** del producto.
5. Para desactivar la función presione nuevamente **[TARA]** y la indicación de **"TARA"** en la pantalla de **PESO** se apagará.

## FUNCIÓN DE ACUMULAR

Esta función le permitirá sumar el precio a pagar de cada artículo que haya sido pesado, acumulándolos en la memoria del equipo para mostrar el total a pagar. Utilizando esta función no necesitará usar calculadora, ahorrando tiempo y evitando errores en la cuenta.

A continuación se muestran los pasos para utilizar la función de acumular:

1. Asegúrese de que la báscula no tenga ningún artículo sobre el plato y la pantalla muestre **"0.0"**.
2. Coloque un producto en el plato, posteriormente digite en el teclado el precio por kilo del artículo y presione la tecla **[M+]**.
3. La pantalla de **PESO** mostrará la leyenda **"-Add-"**, la pantalla de precio mostrará el número de acumulación (**"01"**, **"02"** y así sucesivamente), ya la pantalla de **TOTAL** mostrará el precio total de la acumulación.
4. Puede quitar el producto de plato.
5. Repita estos pasos las veces que necesite acumular un producto adicional.

**Nota.** Si se desea acumular un artículo pero no se ha ingresado peso alguno, no se realizará ninguna acumulación.

## FUNCIÓN DE REVISIÓN DE CUENTA

Una vez que ha ingresado todos los productos pesados siga estas instrucciones:

1. Despeje el plato y permita que la báscula regrese a **"0.0"**, después presione la tecla **[M+]**.
2. La pantalla de **PESO** mostrará **"-tot-"**, la pantalla de **PRECIO** mostrará el número de acumulaciones totales y la pantalla de **TOTAL** mostrará el precio total de la cuenta.
3. Si desea seguir acumulando productos en la misma cuenta vuelva a presionar la tecla **[M+]** y su equipo regresará a modo de pesaje normal.
4. Si desea borrar la cuenta para atender a un cliente nuevo presione la tecla **[MC]** mientras se muestra **"-tot-"** en la pantalla de **PESO**.

## FUNCIÓN DE CÁLCULO DE CAMBIO

La báscula tiene la función de calcular el cambio que debe regresar al cliente, esto después de ingresar toda la información correspondiente a la transacción.

Una vez registrados todos los productos a vender al cliente que se está atendiendo, presione la tecla **[M+]** para visualizar el total de la cuenta (la pantalla de **PESO** debe mostrar **"-tot-"**), luego presione **[CMB/kg-lb]**, (en la pantalla de **PESO** se mostrará **"-CHA-"**) con el teclado numérico ingrese el monto de dinero que se recibe. El dinero recibido aparecerá en la pantalla de **PRECIO UNITARIO** y el cambio a regresar al cliente aparecerá en la pantalla de **TOTAL**; una vez que ha realizado esta operación, presione nuevamente **(CMB/kg-lb)** para salir de la función de cálculo de cambio.

## SISTEMA DE MEDIDA

La báscula le permite cambiar la unidad de medida de **KILOGRAMOS a LIBRAS** y viceversa. Para cambiar la unidad de medida presione la tecla **[CMB/kg-lb]** por aproximadamente 3 segundos o hasta que el indicador de la pantalla de **PESO** encienda el indicador correspondiente, ya sea **"kg"** (kilogramos) o **"lb"** (libras).

## LUZ DE RESPALDO

Si se encuentra en un entorno donde la luz es escasa, puede activar la luz de respaldo que ilumina todas las pantallas de la báscula. Para prender y apagar la luz de respaldo en las pantallas sólo presione la tecla **[LUZ]**.

## IMPORTANTE

Su equipo BARAG-40 cumple con los estándares internacionales de resistencia al agua acordes a la certificación IPX7, por lo tanto su equipo cuenta con protección contra la inmersión completa a 1 metro de profundidad durante 30 min. sin filtración alguna.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BARAG-40 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una Garantía de 1 año de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la Garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

La presente Garantía ampara las piezas, componentes, producto y mano de obra en la reparación, a excepción de la batería.

Esta Garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se haya utilizado en condiciones distintas a las normales.
- En caso de que el equipo no se opere de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- Si personal no autorizado haya alterado o reparado el equipo previamente.
- A causa de una descarga de corriente eléctrica.
- Por la existencia de daño causado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918, Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7

# ¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:

01 (55) 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280

Correo electrónico: servicio@rhino.mx



[rhino.mx/servicio.html](http://rhino.mx/servicio.html)



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx  
www.rhino.mx

Sello del distribuidor