



Rhino®

40 litros

Capacidad de Tazón

Batidora Planetaria Planetary Mixer

- Tazón de acero inoxidable
- Incluye 3 accesorios (paleta, globo y gancho)
- 3 velocidades (mezcla, bate y amasa)
- Reja protectora



MANUAL DE USO

MODELO: BATI-40X



V1
Velocidad Baja



V2
Velocidad Media



V3
Velocidad Alta



IMPORTANTE:

Lea este manual
antes de encender
su equipo

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que el equipo BATI-40X ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo BATI-40X y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de tazón: 40 lt

Capacidad de amasado: 9 kg

Velocidad: 125 / 204 / 580 RPM

Voltaje: 127 V 60 Hz

Potencia: 1,500 W

GUIA RÁPIDA DE USO

Antes de usar el equipo BATI-40X asegúrese de que el voltaje es el adecuado de acuerdo a las especificaciones requeridas.

ACCESORIOS

1. Gancho: Es adecuado para mezclar la masa y el alimento sólido pegajoso, el peso de la masa debe ser el indicado en las especificaciones técnicas y la mezcla debe mantenerse entre el 47% y 50% de agua vs el harina, para amasado es recomendado la velocidad baja.

2. Paleta: Es adecuada para piezas delgadas, alimentos en polvo, la paleta trabaja a velocidad media (ideal para fabricación de pasteles).


3. Globo: Es adecuado para mezclar alimentos líquidos tales como la nata, crema y huevo, se puede usar a velocidad media o alta.

PRECAUCIÓN: Antes de cambiar alguna velocidad, debe detener la BATI-40X en primer lugar.

No mezclar la masa a velocidad media (V2) o alta (V3)



Gancho
V1



Paleta
V2



Globo
V3

ADVERTENCIAS

- ⊗ No abra el equipo por su cuenta cualquier garantía será nula.
- ⊗ El equipo no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.
- ⊗ Proteja el equipo de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
- ⊗ No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia el equipo.
- ⊗ Proteja el equipo del polvo y la humedad ya que pueden dañar su equipo.

PRECAUCIONES

Antes de usar, verifique que la fuente de alimentación corresponda a la requerida por el equipo, verifique que su conexión cuente con tierra física.

Coloque el accesorio según la velocidad seleccionada.

Nota: Para la prueba del equipo, los accesorios como paleta, gancho y globo, no deben instalarse, de lo contrario podrían ocasionar un accidente.

Selección de accesorio y la velocidad recomendada.

USO DEL EQUIPO

Cuando vaya a mezclar, amasar o batir, suba la palanca de elevación para descender el tazón y coloque el accesorio a usar, posicione la velocidad indicada, eleve el tazón hasta que llegue al tope y comience a trabajar.

Concluido el ciclo de trabajo, gire la manivela para descender el tazón, desenganche el accesorio y posteriormente retire el tazón.

Nota: Cuando coloque el accesorio verifique que se coloque en el perno de seguridad deslizándolo hacia arriba.

MANTENIMIENTO

Lubrique las guías de deslizamiento del recipiente, aplicando una pequeña cantidad de aceite o grasa, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la fuente de alimentación eléctrica principal antes de limpiarla.

Lubricar la banda de transmisión.

Retirar residuos de materiales del switch y capacitor

Lubricación, revisión y afinación de sistema de transmisión

LIMPIEZA

La limpieza del tazón y de sus accesorios deber ser diariamente o después de cada uso.

Limpie la cubierta, el panel frontal y el soporte del recipiente con un paño húmedo


No utilice detergentes o formulas abrasivas para los accesorios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas sencillos podrán ser resueltos de acuerdo a la siguiente lista. Si los problemas persisten por favor contacte a un Centro de Servicio Autorizado Rhino.

CONOZCA SU EQUIPO

1. Switch de encendido
2. Reja protectora
3. Manija de elevación
4. Soporte de tazón
5. Tazón
6. Seguros laterales
7. Guarda
8. Palanca de velocidad



PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
● El eje de mezclado no gira después de encender el equipo.	● Conectores eléctricos sueltos.	● Verifique el circuito eléctrico, apriete los conectores sueltos.
● Fuga de grasa.	● Los sellos de grasa están desgastados.	● Reemplace los sellos de grasa.
● El mando de elevación se encuentra demasiado apretado.	● Las guías están desgastadas. ● El tornillo de avance, el engranaje cónico y el eje de la rueda de mano.	● Limpiar y engrasar las guías. ● Aceite el engranaje cónico y el eje.
● Temperatura de motor está muy alta, aun con velocidad baja.	● El voltaje está muy bajo. ● Sobre carga de voltaje. ● La velocidad de trabajo seleccionada es demasiado alta o el accesorio no es el correcto.	● Verifique el suministro de voltaje. ● Verifique el suministro de voltaje. ● Elija la velocidad y el accesorio adecuado.
● El ruido de la caja de cambio es grave, y su temperatura es muy alta.	● Lubricación insuficiente.	● Agregue o reemplace la grasa.
● El accesorio golpea el tazón.	● El accesorio o el tazón están deformados	● Reparar o cambiar los accesorios y/o el tazón.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BATI-40X marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 2 años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación.

El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977
R.F.C. RMA070613AY7
Tel.: (55) 4429 0229

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 para la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor