



## GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN



## TRAMPA DE GRASA TG9i

## CONTENIDO

<b>General</b>	<b>03</b>
Instrucciones de instalación	
<b>Características y Partes</b>	<b>04</b>
<b>Dimensiones</b>	<b>05</b>
<b>Tabla de Dimensiones</b>	<b>05</b>
<b>Instalación (previo)</b>	<b>06</b>
Operaciones antes del primer uso	
<b>Manejo e Instalación</b>	<b>07</b>
Ubicación	
<b>Mantenimiento</b>	<b>08</b>
Preventivo	
Limpieza	<b>09</b>
<b>Recomendaciones</b>	<b>09</b>
<b>Póliza de Garantía</b>	<b>11</b>

## GENERAL

Lea y guarde estas instrucciones. INMEZA suministra esta guía como ayuda para el usuario a la hora de instalar y realizar las operaciones de ensamble en las repisas.

Su equipo debe ser instalado por un técnico certificado y en caso de dudas o defectos de fabricación, favor de entrar al siguiente link para registrar su situación:

<https://www.inmeza.com/pages/garantías>




**ADVERTENCIA:** La instalación, ajuste alteración, servicio o mantenimiento inapropiada puede causar daño a la propiedad, lesiones, e incluso muerte. Leer el manual de operación y mantenimiento antes de instalar o usar este equipo.

## CARACTERÍSTICAS Y PARTES

- Cuerpo fabricado en Lámina de Acero Inoxidable T-201 C.18.
- Tapa superior Antiderrapante de Acero Inoxidable C.11.
- Tornillo de Acero Inoxidable.
- Sello hermético perimetral.
- Capacidad de almacenaje:  
**TG9i:** 9kg de Grasa.
- Capacidad de Flujo:  
**TG9i:** 35L/min de agua.
- Trampa diseñada especialmente para cocinas de hospitales, hoteles, cafeterías, restaurantes, cantinas y en general cocinas donde el agua se desaloja cargada de grasas y otros desperdicios.
- Fácil limpieza.
- Conexiones de 2".



## DIMENSIONES



## TABLA DE DIMENSIONES

Código de modelo	Caudal (LTS/MIN)	Capacidad de Almacenamiento (KG)	Medidas (cm)				Peso del Equipo
			A	B	C	D	
TG9i	35	9	57	53	32	41	15kg


# INSTALACIÓN (PREVIO)

## Operación (antes del primer uso)

- Por favor retire todos los elementos de empaque como plásticos y papeles que tenga la trampa de grasa.
- Verifique que los elementos vengan completas y en correcta posición.
- Se recomienda instalar la trampa de grasa al nivel el suelo. Se debe hacer registro para su correcta instalación.
- Conecte la trampa de grasa al desagüe de su tarja de igual manera al drenaje.
- Utilice teflon en las uniones roscadas para evitar fugas.


**NOTA:** Este equipo ha sido diseñado para funcionar con la tornillería brindada e indicada.

En caso de extravió de la misma, le recomendamos utilizar la misma medida del tornillo y/o tuerca, evite perforar alguno de los componentes del anaquel para ensamblar con alguna otra medida de tornillería.



A: Mampara Movable  
B: Mampara Fija


# MANEJO E INSTALACIÓN



# MANTENIMIENTO

## Preventivo


- El mantenimiento dependerá del uso y la concentración de la grasa en los muebles cuyo drenaje se le conecte. Se recomienda revisar periódicamente al principio para determinar la frecuencia de limpieza.



A: Mampara Movable  
B: Mampara Fija

## Limpieza

1. Retire la tapa y la mampara.



## ADVERTENCIA

- No deseche componentes en la basura doméstica.
- Siga las medidas indicadas para la instalación del equipo por motivos de seguridad.
- Asegúrese de que el equipo se utilice adecuadamente; evite que niños o personas con capacidades físicas reducidas lo manipulen o instalen sin supervisión o capacitación previa para su funcionamiento, mantenimiento y limpieza.

### PRECAUCIÓN



NO DESECHAR EN  
BASURA DOMÉSTICA

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**INMEZA** no asume frente al Usuario, responsabilidad alguna en torno a cualquier garantía reclamada sobre un producto que no sea bajo la marca **"INMEZA"**, por lo que el Usuario se obliga a contactar directamente al fabricante correspondiente de dicho producto para hacerla efectiva, no obstante lo anterior, de ser necesario y en caso de ser posible, **INMEZA** podrá asistir al Usuario para hacer válida dicha garantía frente al fabricante.

Adicional a lo anterior, dentro de los primeros 30 (treinta) días naturales después de entregado el producto, INMEZA ofrece directamente hacer válida la garantía bajo las siguientes condiciones:

- El reclamo de garantía no es aceptado en tiendas físicas ni por teléfono, se solicita exclusivamente ingresando al link y llenando los campos requeridos:

**<https://www.inmeza.com/pages/garantías>**

- Nuestro centro de atención a clientes, recibirá su solicitud de garantía y en un lapso de 48 horas (hábiles) le enviarán confirmación y darán seguimiento a su caso.
- **INMEZA** seguirá los lineamientos que cada marca tenga establecidos. En esta sección se muestran los términos y condiciones de cada marca.
- Es obligatorio enviar el producto en su empaque original para aceptar el reclamo de garantía directamente. Recomendamos guarde el empaque original por 30 días. NINGUNA GARANTÍA PROCEDERÁ SI NO CUENTA CON EL EMPAQUE ORIGINAL.
- En caso de ser aceptado el reclamo de garantía, el centro de atención a clientes de **INMEZA**, le notificará los pasos a seguir.
- En caso de no ser aceptada, el Usuario deberá disponer por sus propios medios del producto en la misma dirección a donde fue enviado este para su evaluación.
- Si requiere mayor información sobre el equipo que adquirió en **INMEZA**, le invitamos a visitar nuestra página y revisar las fichas técnicas y material de apoyo.
- Nuestro horario de atención es de Lunes a Viernes de 9 am a 5 pm

**Nota: después de 30 días, la garantía de su equipo deberá ser reportada y atendida directamente con el fabricante o importador original.**

## RECOMENDACIONES ANTES DE REPORTAR UNA GARANTÍA

- Corrobore que su instalación eléctrica o de gas es la ideal, en el caso de contar con más de un equipo instalado en su casa/negocio. Todo servicio asistido tendrá un costo.
- Tenga a la mano su factura, número de serie y fotografías y/o vídeo de la falla. La garantía es válida a partir de la fecha que indique la factura emitida por **INMEZA** al cliente final.
- Las partes eléctricas como resistencias, motores, termostatos, bobinas, etc. No tienen garantía, por el alto riesgo que representan las altas y bajas de voltaje en instalaciones eléctricas, la corriente debe ser alterna del voltaje indicado en el instructivo de instalación, en caso de no contar con dicho instructivo el cliente final deberá comunicarse con el proveedor, en el caso de equipos con elementos eléctricos y/O electrónicos se debe de instalar un supresor de picos.
- Cuando el equipo se utiliza para acciones diferentes a las que fue fabricado o si exista abuso y mal uso por parte del cliente, se pierde la garantía.
- Es de vital importancia revisar la mercancía al recibir y antes de firmar de conformidad a la paquetería: Golpes por traslado no serán imputables a **INMEZA**, todo equipo debe ser revisado al momento de ser recibido por el cliente final y sólo será imputable a la paquetería, INMEZA no es responsable por daños en su envío.
- Los ajustes, calibración, nivelación y conexión asociada con plomearía, instalación de gas o instalación eléctrica SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE Y DEL INSTALADOR DEL EQUIPO.
- Lea su póliza de garantía para conocer los términos y condiciones de cada marca.
- En el caso de que el cliente desee que el equipo se repare en su domicilio, deberá pagar viáticos y transporte del técnico para efectúe su servicio.
- **INMEZA** no acepta cargos por ningún servicio que el COMPRADOR ORIGINAL o personas distintas efectúen en nuestros productos, así como ningún cargo de flete, salvo autorización previa.
- La aplicación de la garantía está sujeta a una evaluación del producto por parte de **INMEZA** y EL FABRICANTE O IMPORTADOR ORIGINAL para aceptar si el daño esta cubierto dentro de los mismos criterios que el fabricante y/o importador publica. En caso de no ser garantía, el usuario deberá cubrir los gastos de envío aparte de la reparación correspondiente.
- No aplica en consumibles e insumos, de manera enunciativa más no limitativa, desechables, materias primas, navajas, cedazos, productos de limpieza, bolsas de empaque y cualquier otro que se señale en el Sitio.

- Se aplica sólo para las categorías de equipos y accesorios.
- INMEZA no asume el costo de viáticos, visitas técnicas, gastos de envío, accesorios, reparaciones, refacciones y/o cargos que se puedan originar por equipos que entren o no por garantías sin previo aviso.
- El costo de traslados de equipos será por cuenta del fabricante o importador original.
- La aplicación de la garantía estará sujeta a una evaluación del producto por parte del fabricante y/o importador original, para aceptar si el daño está cubierto dentro de los mismos criterios que el fabricante y/o importador publica.

## PREGUNTAS FRECUENTES

RAZÓN	ACCIÓN
Perdí la póliza de mi garantía	Visitar la página <a href="http://inmeza.com">inmeza.com</a> en la sección de garantías
Tengo un problema con mi equipo	Buscar su póliza y marcar al centro de servicio correspondiente
El proveedor no me soluciona	Escribir a <a href="mailto:garantías@inmeza.com">garantías@inmeza.com</a>
Ya no tengo garantía y mi equipo falló	Con gusto te asesoramos con posibles soluciones, escríbenos a <a href="mailto:atencionclientes@inmeza.com">atencionclientes@inmeza.com</a>

**Para reportar una garantía, favor de ingresar al siguiente link:**

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddUPsNub7hoJZwiv1IsVO5YFmG4IXRyEvvQDdFKyNEfUAZew/viewform>




**Matamoros 613 Col. Linda Vista  
CP 45520, Tlaquepaque, Jalisco**

**3336396518 | [info@inmeza.com](mailto:info@inmeza.com)**


**[www.inmeza.com](http://www.inmeza.com)**

## MANTENIMIENTO

2. Vacíe y lave el interior de la trampa y sus componentes.



3. Coloque nuevamente la tapa y la mampara a su posición original y apretar tornillería.



## RECOMENDACIONES

- Evite riesgos y garantice eficiencia óptima: no realice modificaciones no autorizadas por el fabricante.
- Utilice únicamente agua y paño limpio.
- No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar las trampas.
- Una vez que las grasas se solidifiquen coloquelas en bolsas herméticas y séllelas antes de verterlas en la basura.