

GUIA DE INSTALACION RAPIDA.



Instalación eléctrica:

Centro de carga con pastilla termomagnética independiente 3 polos 60 Amperes y conexión a tierra física.

- Cableado calibre 4 con tubo conduit de 1 1/4".
- Conectar el horno directo a la pastilla, no usar clavija.

Instalación de agua:

-Tubería de 1/2" con filtro purificador de agua con 2 etapas (filtro de sedimentos y de carbón activado) La presión de agua de la alimentación debe estar entre 78500 Pa a 196100 Pa (o 0,8 a 2 kgf / cm²).

Extracción de calor:

- Campana de acero inoxidable de 1.264 frente x 1.88 fondo mts. A 20 cm de toledo del horno, con salida de 20 x 20 cm a 1 metro por encima de la azotea.
- Separación entre horno y paredes de un mínimo de 10cm.

NOTA: Esta es una guía rápida de instalación, para información detallada se debe consultar manual de usuario proporcionado con el equipo.



El equipo pierde toda garantía en caso de no instalarse con las especificaciones técnicas indicadas.